Snapcontrol pin assignment



Reihe 1: RJ 12: 1 3 5 7
Reihe 2: RJ 12: 2 4 6 8

TCP/IP:



Pin	Name	Beschreibung
1	TX+	Trancieve Data+ (Weiß-Orange)
2	TX-	Trancieve Data- (Orange)
3	RX+	Recieve Data+ (Weiß-Grün)
4	n/c	Nicht verwendet (Blau)
5	n/c	Nicht verwendet (Weiß-Blau)
6	RX-	Recieve Data- (Grün)
7	n/c	Nicht verwendet (Weiß-Braun)
8	n/c	Nicht verwendet (Braun)

Com 1 – 4:



PIN 1 = COM 1/Tx PIN 2 = COM 1/Rx PIN 3 = COM 1/GND
PIN 4 = COM 2/Tx PIN 5 = COM 2/Rx PIN 6 = COM 2/GND
PIN 7 = COM 3/Tx PIN 8 = COM 3/Rx PIN 9 = COM 3/GND
PIN 10 = COM 4/Tx PIN 11 = COM 4/Rx PIN 12 = COM 4/GND

12 V Power:



PIN 1 = +12V
PIN 2 = GND

PIN RJ 12:

1 = GND
2 = Button
3 = GND
4 = LED

Overview: